


# Ersatzteilliste Komponenten-Scheidemaschine VARIOCUT



Pos.	Art.-Nr.	
01	259.0002	Schraubzwinde
02	320.1000	Grundplatte
03	320.3000	Seitenplatte links
03.1	262.6000	Inbusschraube M6 x 25
04	320.1002	Seitenplatte rechts
04.1	262.6000	Inbusschraube M6 x 25
05	320.1003	Hebel mit Griff
05.1	262.6001	Inbusschraube angespitzt M6 x 6
06	320.1004	Behälter
07	420.3000	Deckel mit Bandabstreifer
07.1	320.3015	Bandabstreifer
08	320.3001	Messerschutz
08.1	320.3002	Messingstift $\varnothing$ 4 x 5 mm
08.2	262.4002	Inbustiftschraube M5 x 12
09	320.3003	Druckfeder
10	320.3004	Messerscheibe
10.1	262.3004	Senkschraube M3 x 5
11	320.3005	Messerhalter
12	320.3006	Stiftrad 1/2"

Pos.	Art.-Nr.	
12.1	320.3007	Stiftrad 15 mm
13	320.3008	Schneiderad 1/10"
13.1	262.3002	Senkschraube M3 x 4
14	320.1013	Obere Achse
15	320.3009	Mittlere Welle
16	320.3010	Schneideradhalter
17	320.1015	Feststellschraube
18	320.3011	Seitliches Führungsblech
19	320.3012	Niederhaltebügel
20	320.1016	Vierkantstange
20.1	262.6004	Inbusschraube M6 x 12
21	320.3014	Gurtenführung links
22	320.1018	Bandführung rechts
23	262.6002	Rändelschraube M6 x 12
24	262.3001	Rändelschraube M3 x 4
25	272.0006	6kt-Schlüssel 2,5 mm
26	272.0004	6kt-Schlüssel 5 mm
27	320.3013	Zählkopfträger
28	262.3003	Rändelschraube M3 x 5